

土佐自然派しっくい 白亜 専用カラー（内装専用）

色ムラ防止対策！

施工の注意点

★ 施工者さまへ ★

カラー漆喰は、自然素材である漆喰の特性上、気温や湿度などの条件、塗り厚や仕上げ方の違いなどによって色違いや色ムラが発生する場合があります。何卒ご了承ください。仕上げ後の色ムラを抑えるために、以下のことに充分注意して施工にあたってください。

- ❗ 専用カラーを配合した場合、『コテ押え仕上げ』は特に色ムラになりやすいので、くれぐれもご遠慮頂けますようお願いいたします。
- ❗ 平面仕上げはサッとコテ跡を消した梨地仕上げなどの軽い仕上げ方法がおすすめです。
- ❗ 室内の風通しが強すぎると乾きムラが起こり色ムラになります。換気は必要ですが少なめ(適度)にしてください。
- ❗ 石膏ボードのジョイント処理での樹脂パテのご使用は避けてください。
(推奨品:タイガーGL パテ)
- ❗ 下地は出来るだけ平滑に仕上げてください。凸凹が色ムラの原因となる場合があります。
- ❗ 上塗り前に吸水調整を行う場合は出来るだけ均一に行ってください。
- ❗ 仕上げ途中、仕上げ後に霧吹きなどで水をかけると白っぽくなり色ムラの原因になりますのでご遠慮ください。
- ❗ 仕上げ後の部分的なコテあては色ムラの原因となりますのでご遠慮ください。
- ❗ 別々のタイミングで水練りした本品を、同一壁面の途中で塗り継ぎすることは避けてください。